



הערות:  
 1. יש לבצע קידוח בבטון לפני החדרת מוט הברזל  
 2. יש לקדוח את מוט הברזל כ 1.5 ס"מ מתחת לגובה העץ